H11LC

簡易取扱説明書

① 梱包品の確認をします

お買い上げ頂いた製品の中に、以下のものが揃っているかをご確認ください。万が一不足しているものがある場合、お問い合わせ先までご連絡ください。

本製品の取扱説明書は、H11LC本体内に電子データ形式で保存されています。

本簡易取扱説明書内の ⑧ 項にしたがって、ユーティリティをPCへインストールしたあと、ユーティリティ内の「ユーザ設定」から「ヘルプ」を選択して、参照することができます。

H11LC本体　電池パック　ACアダプタ　イヤホンマイク　USBケーブル1　USBケーブル2（試供品）　変換アダプタ　簡易取扱説明書（本書）　保証書（本体）　保証書（ACアダプタ）

② EM chipの取り付け/取り外し

EM chipの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、ACアダプタを接続しない状態で行ってください。

EM chipの取り付けかた

1.電池カバーを取り外します。

2.電池パックを取り外します。

3.EM chipカバーを矢印の方向にスライドさせます。

4.EM chipカバーを開きます。

5.金属部分を下にしてEM chipをトレイにのせます。

6.EM chipカバーを矢印の方向にスライドさせロックします。

EM chipの取り外しかた

取り付けかたの手順1～4に従ってEM chipカバーを開きEM chipを取り外します。

③ 充電する

1.ACアダプタのMini　USBコネクタを本体のUSBポートに接続し、ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。

2.電源ON状態で充電する場合、画面の右上側で電池ピクトが点滅します。電池ピクトが点灯に変わると、充電が完了します。電源OFF状態で充電する場合、「充電中」と表示されます。「充電が完了しました」が表示されると、充電が完了します。

3.充電完了後、ACアダプタの電源プラグをコンセントから外して、ACアダプタのMini USB コネクタを本体から抜いてください。

④ ディスプレイ

⑤ キー操作

決定キー	メインメニューに入ります。選択中の項目を確定します。
スクロールキー	フォーカスを移動させ、メニューと項目を選択します。音量を調節します。
ソフトキー	画面の操作ガイド部の機能を有効にします。
再生/ポーズキー	曲を再生、再生中の曲を一時停止します。
曲戻し/巻戻しキー	曲戻し、巻戻しを行います。
曲送り/早送りキー	曲送り、早送りを行います。
停止キー	再生中の曲を停止します。
通話キー	電話をかけます。着信を受けます。
電源/終話キー	通話を終了します。着信を拒否します。電源オン／オフを行います。待受画面に戻ります。
数字キー 1	長押しで留守番電話サービスに接続します。
数字キー 2-9、0	長押しでショートカットに登録している電話番号に発信します。
数字キー 1-9	アルファベットと数字を入力します。
数字キー0	0とスペースを入力します
*キー	*/p/+をダイヤルします。区点を入力します。左ソフトキーとの組合せにより、キーロック／キーロック解除を行います。
#キー	長押しでマナーモードを設定します。入力モードを切替ます。

⑥ 通話する

電話をかける

1.待受画面で電話番号を入力します。

2.通話キーまたは決定キーを押します。

通話を終了する

1.電源/終話キーを押します。

2.通話を終了し、待受画面に戻ります。

⑦ ミュージック再生

ミュージック再生

1.メニューから、ミュージックを選択します。

2.プレイリスト画面で、スクロールキーを使いプレイリストを選択します。

3.決定キーで再生する曲を選択します。

注意：本体にMP3形式のファイルが保存されたmicroSDカードが挿入されていないと再生できません。

⑧ データ通信

本製品は、付属のUSBケーブルにてPCと接続することにより、インターネットへ接続したり、電話帳の管理を行うことができます。詳しい利用方法は、本製品内の取扱説明書を参照してください。

◆ 環境

PCのOS環境：Windows XP 日本語版 ServicePack2以降
Windows 2000 日本語版 ServicePack4以降
Windows Vista　日本語版
Mac OS X 10.4～10.5日本語版（Intel）

PCのメモリ容量：Windows Vistaの場合、512MB以上のメモリを推奨します。最低256MBのメモリが必要です。
Windows XPの場合、512MB以上のメモリを推奨します。最低256MBのメモリが必要です。
Windows 2000の場合、256MB以上のメモリを推奨します。最低128MBのメモリが必要です。
Macの場合、512MB以上のメモリを推奨します。最低256MBのメモリが必要です。

空きディスク容量：50MB以上

ユーザー権限：管理者（Administrator）権限でログインしてください。

接続端子：USB1.1以上のminiUSB接続端子をご利用ください。

◆ インストール

【Windows OSの場合】

1.PCを起動し、管理者権限でログインしてください。

2.USBケーブルでPCと本体を接続してください。

3.初めてお使いの場合、本製品をPCに接続すると、自動的にインストーラが起動し、デバイスドライバとユーティリティがインストールされます。インストーラが自動的に起動しない場合は、「マイコンピュータ」→「H11LC Modem」の「H11LC_utility_win_V1_00.exe」をダブルクリックしてください。

4.画面表示に従って操作を行ってください。

5.以下の画面が表示されましたら、「完了」をクリックし、インストールを終了します。

注意：インストール中、本体を取り外さないでください。

【Mac OSの場合】

1. PCを起動してください。

2. USBケーブルでPCと本体を接続してください。

3. デスクトップに「Modem」アイコンが表示されますので、ダブルクリックします。

4. 「H11LC_utility_mac_V1_00」をダブルクリックするとインストールが開始されます。

5. 画面表示に従って操作を行ってください。

6. 以下の画面が表示されましたら「再起動」をクリックし、インストールを終了します。

◆ インターネットに接続する

【Windows OSの場合】

1.デスクトップのショートカットアイコン　をクリックしてユーティリティを起動します。

2.電波状態が　～　であることを確認したら、　をクリックして接続します。

3.接続が完了すると接続状態を確認するウィンドウが表示され、接続時間とデータ量を確認することができます。

4.接続状態確認・切断　ネットワークに接続後、接続状態を表すウィンドウが表示されます。ネットワークを切断したい場合は、「切断」ボタンAまたはBをクリックしてください。

【Mac OSの場合】

1.アプリケーションからユーティリティを起動します。

2.電波状態が　～　であることを確認したら、「接続」をクリックして接続します。

3.接続が完了するとユーティリティ画面右上に「接続しました」と表示され、画面下から接続時間とデータ量を確認することができます。

4.接続状態確認・ 切断 ネットワークに接続後、接続状態を表すウィンドウが表示されます。ネットワークを切断したい場合は、「切断」ボタンをクリックしてください。

⑨ お問い合わせ先

イー・モバイル カスタマーセンター

一般電話から：0120 - 736 - 157（無料）

イー･モバイル携帯電話から：157（無料）

受付時間：9：00～21：00（年中無休）

ホームページ　http://emobile.jp/